



АВИАТОР  
УПРАВЛЯЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ

Утверждаю  
Генеральный директор  
АО «УК «Авиатор»  
\_\_\_\_\_ Д.М. Талашов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ РАСПАШНЫМИ ВОРОТАМИ

1. Управление автоматическими распашными воротами (далее по тексту – Ворота) осуществляется только консьержем дистанционно с помощью кнопки управления в помещении консьержной.

2. В случае отсутствия напряжения питания необходимо разблокировать специальным ключом привод Ворот и плавно без рывков и усилий вручную открыть створки Ворот полностью.

3. Ворота управляются дистанционно только на открытие. Закрытие Ворот осуществляется автоматически.

4. Ворота оборудованы дополнительной системой безопасности: парой фотоэлементов.

5. Фотоэлементы, установленные на опорах Ворот, предназначены для защиты от механических повреждений транспортных средств, проезжающих в момент закрытия створок Ворот, которые подают сигнал на экстренное открытие Ворот.

6. Режим работы Ворот:

- после полного открытия ворот консьержем с помощью кнопки время ожидания до закрытия створок составляет **30 сек!**

- если створки ворот автоматически закрываются, но произошло пересечение фотоэлементов транспортным средством, пешеходом или животными, то после полного открытия створок Ворот время ожидания до закрытия створок составляет **5 сек!**

7. Водитель транспортного средства, прежде чем проезжать в створки Ворот обязан убедиться, что створки полностью открыты и не закрываются.

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. **Пересекать линию Ворот со скоростью более 5 км/ч.**

2. **Пересекать траекторию движения створок Ворот во время их открытия и закрытия.**

3. **Подвергать Ворота ударам, а так же препятствовать их свободному открытию и закрытию.**

4. **Открывать вручную створки Ворот при сцепленном приводе.**

5. **Допускать детей к пульту управления автоматическими воротами.**

6. **Проходить пешеходам, а тем более с детьми и/или колясками.**